

## Spanish/Español

**¡Por favor lea estas instrucciones en su totalidad antes de la instalación y observe las indicaciones!**

### **Inspección del kit suministrado:**

**1<sup>ra</sup> Indicación.** Por favor de inmediato luego de desempacar, quite la lámina o folio protector (si lo hubiese) y verifique que el protector del borde de carga no haya sufrido daños durante el transporte. Si ocurriese que todo NO está en orden, por favor diríjase directamente a nosotros. Si a pesar de esto decide instalar este artículo, entonces no asumiremos responsabilidad por cualquier daño o perjuicio que éste pueda causar.

**2<sup>da</sup> Indicación.** Nuestros protectores del borde de carga están diseñados para lograr el mejor ajuste posible. Si un protector del borde de carga no se amolda al 100%, entonces podría ser debido a las tolerancias de instalación. Los parachoques modernos de muy grandes dimensiones son fijados solo mediante pocos puntos de anclaje. Dependiendo de cómo fue tensado el parachoques, en casos poco frecuentes se podrían producir diferencias en el ajuste o encaje de las partes de hasta varios milímetros. Aparte del problema con las tolerancias de instalación, hay otros factores que también podrían influir en el ajuste apropiado de la pieza, tales como la presencia de un enganche o gancho de remolque y de portadores de carga o de bicicletas así como la historia previa del vehículo.

**Por favor comprobar antes del montaje que la pieza se ajusta apropiadamente. ¡Solo si usted se encuentra satisfecho con el encaje de la pieza, debería proceder a instalar el protector del borde de carga! Protectores del borde de carga que no encajan de forma adecuada y fueron instalados, no pueden ser devueltos!**

### **Preparación para la instalación:**

**Limpieza.** Limpie minuciosamente el parachoques y elimine todas las sustancias para la protección de la pintura, así como cualquier suciedad, cera y abrillantadores o similares. Tenga en cuenta que algunas sustancias de limpieza pueden contener grasas, silicón o plomo, y estos ingredientes pueden reducir el poder adhesivo del protector.

**Verificación.** Cerciórese de tener a la mano todas las herramientas y medios auxiliares que efectivamente necesita para la instalación. Compruebe una última vez el ajuste y la posición de montaje de la pieza. Solo si tiene todo lo que necesita consigo y el protector del borde de carga encaja bien, entonces proceda con la instalación, en caso contrario póngase en contacto con nosotros.

### **Instalación/Montaje:**

- 1.** Limpie una vez más el parachoques (que ya fue limpiado a fondo previamente) con el paño limpiador que viene incluido con el protector. De no haber recibido la toalla o paño limpiador, no prosiga con la instalación y entre en contacto con nosotros.
- 2.** En un segundo paso NO retire aún la película protectora que cubre la cinta adhesiva.

3. Última verificación, esté atento para hallar la posición correcta, específicamente, es absolutamente necesario que el protector del borde de carga al ser instalado quede centrado en la mitad del parachoques trasero.
4. Establezca marcadores para no equivocarse en la posición de instalación.
5. Ahora despegue la tira protectora de la cinta adhesiva. Este es el momento de montar el protector del borde de carga directamente. ¡No deje de lado el protector del borde de carga con la cinta adhesiva expuesta y al descubierto!
6. Pegue el protector del borde de carga en el lugar previamente marcado. Aquí lo que cuenta es la técnica individual. Recomendamos pegar el protector del borde de carga empezando por la mitad y luego siguiendo de forma controlada por el lado izquierdo y derecho de la pieza.
7. En caso de sentirse inseguro sobre este procedimiento, ¡busque entonces una segunda persona que le preste apoyo y asesoría! Si esta guía de instalación no le provee suficiente información, entonces no haga el montaje del protector del borde de carga y póngase en comunicación con nosotros.

