

Deutsch.

Bitte diese gesamte Anleitung vor der Montage vollständig lesen und alle Hinweise beachten!

Kontrolle:

Hinweis 1. Bitte sofort nach auspacken die Schutzfolie (falls vorhanden) entfernen und den Ladekantenschutz nach Transport-Beschädigungen überprüfen, sollte NICHT alles in Ordnung sein, dann wenden Sie sich direkt an uns. Sollte der Artikel trotzdem montiert werden, dann wird keine Haftung für den Schaden übernommen werden.

Hinweis 2. Unsere Ladekanten erhalten die beste mögliche Passform. Sollte eine Ladekante nicht zu 100% passen, dann kann das an den Montagetoleranzen liegen. Die modernen sehr großen Stoßstangen werden nur in wenigen Punkten befestigt, je nachdem wie die Stoßstange angespannt ist, können sich in seltenen Fällen Passform-Unterschiede mit bis zu einigen Millimeter ergeben. Abgesehen von der Problematik mit den Montagetoleranzen, können auch andere Faktoren wie z.B. Anhängerkupplung, diverse Träger oder die Vorgeschichte des Fahrzeuges eine Rolle spielen und die Passform beeinflussen.

Bitte prüfen Sie die vor der Montage die Passform nach, nur wenn Sie zufrieden sind kann der Ladekantenschutz montiert werden! Nicht zufriedenstellend passende Ladekantenschütze die montiert sind, können nicht zurückgenommen werden!

Montagevorbereitung:

Reinigung. Reinigen Sie die Stoßstange gründlich und entfernen Sie alle Lackschutz-Substanzen, Schmutz, Wachs oder ähnliches. Beachten Sie dass einige Reinigungssubstanzen Fette, Silikone oder Blei beinhalten können, diese Substanzen können Klebekraft reduzieren.

Kontrolle. Vergewissern Sie sich dass Sie alle Werkzeuge und Hilfsmittel die Sie individuell benötigen zu Hand haben, prüfen Sie noch ein letztes Mal die Passform und Montageposition nach. Nur wenn Sie alles dabei haben und die Ladekante passt, beginnen Sie mit der Montage, anderenfalls setzen Sie sich mit uns in Kontakt.

Ausführliche Montageanleitung finden Sie unter dem folgenden Link:

<https://www.youtube.com/watch?v=z5roMWHS14U>