

Italiano

Prima del montaggio, si prega di leggere queste istruzioni per intero e di osservare tutte le indicazioni seguenti.

Controllo:

1. Dopo aver rimosso l'imballaggio, si prega di staccare la pellicola protettiva (se presente) e di verificare che la Protezione del Vano di Carico non abbia subito danni durante il trasporto. Se NON risulta tutto a posto, rivolgetevi direttamente a noi. Procedendo comunque al montaggio, non saranno più applicabili i diritti di garanzia per gli eventuali danni suddetti.

2. I nostri articoli possiedono un'adattabilità ottimale. Eventuali piccole anomalie possono rientrare nelle normali tolleranze di montaggio. I paraurti moderni di dimensioni notevoli, utilizzano pochi punti di fissaggio: in funzione della tensione a cui è sottoposto il paraurti possono risultare, in rari casi, differenze dell'ordine di alcuni millimetri. A prescindere dai problemi relativi alle tolleranze di montaggio, esistono anche altri fattori che intervengono ad influenzare l'adattabilità, quali ad es. il gancio di traino, la presenza di vari accessori di carico o la storia stessa della vettura.

Si prega di verificare l'idoneità della protezione prima del montaggio e di procedere solo in caso di piena soddisfazione! A montaggio avvenuto, la Protezione che risulterà insoddisfacente non potrà più essere restituita!

Preparazione:

Pulizia

Pulite accuratamente il paraurti, eliminando residui di sostanze protettive della vernice, sporco, cera e simili. Tenete presente che alcuni prodotti di pulizia potrebbero contenere grasso, silicone o piombo: queste sostanze riducono il potere collante.

Verifica

Assicuratevi di avere a portata di mano tutti gli strumenti e gli attrezzi che ritenete necessari e verificate ancora una volta l'adattabilità e la posizione di montaggio. Procedete con il montaggio, solo quando avrete a disposizione tutto l'occorrente e avrete accertato l'adattabilità; in caso contrario contattateci.

Montaggio:

Istruzioni dettagliate si possono trovare al seguente link:

<https://www.youtube.com/watch?v=z5roMWHs14U>

Tuning-Art_Berlin